

感震センサボックス

C2-BOX



< 特長 >

①外部からの衝撃に強い！

ボンベ交換時に作業員が誤って感震センサにシリンダー容器を当てる、台風でものが飛んできて感震センサに当たる等、様々な外部からの衝撃から感震センサを守り、誤作動を防止します。



②屋外設置に最適！

バルク供給化が進み、感震センサを屋外に設置するケースが増えています。感震センサボックスは防水構造ではありませんが、ある程度の雨よけになります。よって、扉部分の防錆、内部部品の劣化に対し効果が期待できます。

③ステンレス製！

ステンレス製のため、防錆性能が優れています。



※感震センサボックス寸法（mm）：横405×奥行245×高さ400

感震センサ(感震部)

感震センサは、地震を感知する「感震部」にあたり、設定加速度以上の地震の揺れが発生するとセンサが作動し、封入ガスを放出させて、ガス遮断弁を閉止させる機器です。電気などの他の動力を必要としません。

設定加速度

C2-250B



200~250ガル
(震度5強相当)

C2-400B



320~400ガル
(震度6強相当)

ガス遮断弁(遮断部)

ガス遮断弁は、感震自動ガス遮断装置の「遮断部」にあたり、地震が発生して感震センサが作動すると、封入ガスが放出され、供給ガスを遮断する機能を有する機器です。

EQシリーズ
(中圧用)



LPガス供給の中圧ラインや、都市ガス供給の中圧B、中間圧ラインに取り付けるタイプです。

EQTシリーズ
(中圧用T字接続)



LPガス供給の分離型自動切替調整器のT字接続管部に取り付けるタイプです。


EQHシリーズ
(高圧用)




LPガス供給の高圧ライン(単段式調整器の前)に取り付けるタイプです。

設置例 (LPガス供給の例)

バイパス方式



低圧W方式



※ガス遮断作動を発信する「発信機能付圧カスイッチ」付きのガス遮断弁もオプションで準備しております。



経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

I.T.O.株式会社

ガス供給機器のご用命は...

フリーダイヤルFAX 0120-110227

ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>

●お問い合わせは

本社	〒579-8038	大阪府東大阪市箱殿町10番4号	TEL 072-981-3781	FAX 072-987-6590
滋賀工場	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-1041	FAX 0749-55-1045
関東支店	〒260-0015	千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階	TEL 043-201-1500	FAX 043-201-1520
仙台営業所	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34号	TEL 022-782-7401	FAX 022-782-7403
埼玉営業所	〒330-0843	さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地アライ吉敷1丁目ビル5階	TEL 048-657-2123	FAX 048-740-7940
神奈川営業所	〒252-0314	相模原市南区南台2丁目1番43号 サーターフォー南台第5ビル101号	TEL 042-740-8920	FAX 042-740-8923
北海道営業所	〒060-0009	北海道札幌市中央区北9条23丁目2番2号	TEL 011-614-2730	FAX 011-614-2732
名古屋支店	〒451-0064	名古屋市中区西二丁目33番10号 東芝名古屋ビル8階	TEL 052-856-3800	FAX 052-856-3801
東海営業所	〒422-8058	静岡県駿河区中原743-1 サイテックビル1階	TEL 054-281-5511	FAX 054-281-5512
北陸出張所	〒920-0368	石川県金沢市神野1丁目52番1号	TEL 076-269-7088	FAX 076-269-7089
大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-985-2521	FAX 072-982-2210
滋賀出張所	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-8272	FAX 0749-55-8273
広島支店	〒733-0842	広島市西区井口5丁目23番24号	TEL 082-278-7556	FAX 082-278-7559
岡山営業所	〒700-0951	岡山県岡山市北区田中165番地102	TEL 086-246-6461	FAX 086-246-6462
四国営業所	〒790-0966	愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号	TEL 089-986-8070	FAX 089-986-8071
九州営業所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0020	FAX 092-513-0023
南九州出張所	〒890-0053	鹿児島市中央町34-25 ネオアクシス中央町001F号室	TEL 099-214-9492	FAX 099-214-9493
営業開発部/東京事務所	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階	TEL 03-3456-6513	FAX 03-3456-6514
営業開発部/名古屋事務所	〒451-0064	名古屋市中区西二丁目33番10号 東芝名古屋ビル8階	TEL 052-856-3802	FAX 052-856-3801
営業開発部/大阪事務所	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-942-0782	FAX 072-982-2210
営業開発部/九州事務所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0021	FAX 092-513-0023