

## AB GOVERNOR 直動式 "ABガバナ" シリーズ









## 作動原理




図: NMF-50

## 標準仕様表

型式	入口圧力 (MPa)	出口圧力 (MPa)	入口接続	出口接続	容量 m³/h(normal)(比重0.65):P2=0.15MPa:20%オフセット流量				面間寸法
					P1=0.20MPa	P1=0.30MPa	P1=0.50MPa	P1=0.70MPa	(mm)
NMF-20	~1.00	0.02~0.15 (0.02~0.3) **2	JIS 10K 20A	JIS 10K 20A	60	70	100	130	200
NMF-25			JIS 10K 25A	JIS 10K 25A	80	100	150	190	285
NMF-25-40			JIS 10K 25A	JIS 10K 40A	160	200	300	380	285
NMF-40			JIS 10K 40A	JIS 10K 40A	250	300	460	580	350
NMF-50			JIS 10K 50A	JIS 10K 50A	400	500	750	950	350
NMF-80			JIS 10K 80A	JIS 10K 80A	800	1,000	1,500	1,900	440
NMF-100			JIS 10K 100A	JIS 10K 100A	800	1,000	1,500	1,900	672


※1:上記以外の条件の場合は、弊社支店・営業所にご相談ください。 ※2:調整スプリングの交換が必要です。

次2:調金スプリングの文揆が必要です。

ガス供給機器のご用命は… フリーダイヤルFAX 0120-110227 ホームページ http://www.itokoki.co.jp







●お問い合わせは

本 社 ・ エ 場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号 滋 賀 エ 場 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地 営 業 開 発 部 / 東 京 事 務 所 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階

営業開発部/名古屋事務所 〒451-0064 名古屋市西区名西二丁目33番10号東芝名古屋ビル8階 TEL 052-856-3802 FAX 052-856-3801

営業開発部/大阪事務所〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号営業開発部/九州事務所〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号

TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045
TEL 03-3456-6513 FAX 03-3456-6514
TEL 052-856-3802 FAX 052-856-3801
TEL 072-942-0782 FAX 072-982-2210
TEL 092-513-0021 FAX 092-513-0023

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590