

STOP! 雪害事故!!

業界初! 雪害対策補強用調整器



型式: AXS-8C
(I・T・Oオリジナル)

3つの安心構造




配管折損防止!

①折損強度防止の為
20Aユニオン採用!



供給不良防止!

②通気口を切替ハンドルの
内部に分散配置



凍結防止!

③中低圧の通気口を
カバー内部に集約

※20Aユニオンは15Aユニオンに比べて**接続強度が2倍**になりました。

業界唯一! 常識を超えた調整器



型式: MRユニット

I・T・Oオリジナル

万全の保安対策

ドレンポット不要!
エルボ返し不要!



型式: AXS-8UA

いざという時の**災害**に備えて

雪害対策用 高性能単段式調整器

高圧ホースを直接接続!
継手が不要!



型式：HS-5B(Rc1/4)


※設置例

垂直配管による壁際設置により雪害対策に威力を発揮!!



※附属のビニールカバーに調整器を入れてご使用ください。
(通気口からの雨水・雪等の侵入を防ぐため)

折損対策用 高性能単段式調整器




ガス放出防止機構が作動し、
ガス漏れを防止!!

※入口部が完全に折損しない場合は
作動しません。



型式：HS-5BP
(I・T・Oオリジナル)

張力式 ガス放出防止型 高圧ホース



ガス放出防止機構が作動し、
ガス漏れを防止!!



型式：T I H-6

ガス供給機器のご用命は...

フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>



経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

I・T・O株式会社

本社	〒579-8038	大阪府東大阪市箱殿町10番4号	TEL 072-981-3781	南九州出張所	〒890-0053	鹿児島市中央町34-25 ネオアクシス中央町001F号室	TEL 099-214-9492
滋賀工場	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-1041	大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-985-2521
東支店	〒260-0015	千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階	TEL 043-201-1500	滋賀出張所	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-8272
仙台営業所	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2丁目2番34号	TEL 022-782-7401	広島支店	〒733-0842	広島市西区井口5丁目23番24号	TEL 082-278-7556
仙崎営業所	〒330-0843	さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地 7F吉敷1丁目ビル5階	TEL 048-657-2123	岡山営業所	〒700-0951	岡山市北区田中165番地102	TEL 086-246-6461
神奈川営業所	〒252-0303	相模原市南区南台2丁目2番34号 サティファ-南台第5ビル101号	TEL 042-740-8920	四国営業所	〒790-0966	松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号	TEL 089-986-8070
北海道営業所	〒060-0009	札幌市中央区北9条西23丁目2番2号	TEL 011-614-2730	営業開発部/東京事務所	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階	TEL 03-3456-6513
名古屋支店	〒451-0064	名古屋市中区西二丁目33番10号東芝名古屋ビル8階	TEL 052-856-3800	営業開発部/名古屋事務所	〒451-0064	名古屋市中区西二丁目33番10号東芝名古屋ビル8階	TEL 52-856-3802
東海営業所	〒422-8058	静岡県静岡市駿河区中原743-1 サイテックビル1階	TEL 054-281-5511	営業開発部/大阪事務所	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-942-0782
九州営業所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0020	営業開発部/九州事務所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0021
北陸出張所	〒920-0368	石川県金沢市神野1丁目52番1号	TEL 076-269-7088				