


New PA を主とする防災減災対応システム BOGETS の商品の情報は、ホームページでご確認ください

取扱説明書、よくあるご質問なども掲載しております

<https://www.itokoki.co.jp/bogets/>



LPガスから電気と都市ガスをつくり出すシステム



● 設置中はコールセンターが安心をお届け

24時間365日受付

機械が動かない…… ?

使い方が分からない……

など、お困りごとがありましたら、
コールセンターで対応いたしますので、ご安心ください！



New PA

メンテナンス契約のご案内



いざという時に必要なシステムを

定期メンテナンスでいつでも使用できるように

I.T.O株式会社



<https://www.itokoki.co.jp/>

本社・工場	〒579-8038	大阪府東大阪市箱殿町10番4号	TEL 072-981-3781	FAX 072-987-6590
滋賀工場	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地	TEL 0749-55-1041	FAX 0749-55-1045
営業開発部/東京事務所	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階	TEL 03-3456-6513	FAX 03-3456-6514
営業開発部/名古屋事務所	〒451-0064	名古屋市西区名西二丁目33番10号東芝名古屋ビル8階	TEL 052-856-3802	FAX 052-856-3801
営業開発部/大阪事務所	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号	TEL 072-942-0782	FAX 072-982-2210
営業開発部/九州事務所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号	TEL 092-513-0021	FAX 092-513-0023

195C-NewPAメンテ-01-2110-2000P

I.T.O株式会社

New PA のメンテナンスサービス

New PA は、災害等により都市ガスの供給が停止したとき、プロパンガスを原料にし、都市ガスを復旧させる装置です。



?

普段使わないのにメンテって必要?


?

LPガスは劣化しないと聞いたけど…

?

メンテをいつ頼んでもいいかわからない

もしものが起こったら…



普段は使わない「もしもの時」の装置だからこそ **定期的なメンテナンスが必要です!**

メンテナンス内容

- 定期点検** 災害時にも New PA が正常に稼働できる状態を保持するために定期的な点検を実施します
- 部品交換** 電磁弁やパージユニットの吸着剤等消耗品を再生品と交換します
- 電池交換** 制御盤内に設置しているガス漏れ検知器(警報部)の電池交換を行います
- 分解点検** 上記の定期点検・部品交換・電池交換に加え、中圧調整器や高圧ホース等の交換も行います

※内容はメンテナンスパックの種類によって変わります。詳細は別途お問い合わせください。

対象設備

- New PA 本体・制御盤**
 - 動作確認
 - ガス漏れ検知器(警報部)の電池交換
 - バッテリー交換(バッテリー内蔵タイプの場合)
 - 圧力センサの検査
- 原料ガス容器周辺**
 - 外観検査
 - 調整器の検査
 - ガス漏れ検知器(検知部)の交換
- ワンウェイロックバルブ**
 - 動作確認
 - ガス漏えい確認
- パージユニット**
 - 動作確認
 - 外観検査
 - 吸着剤交換
- その他**
 - 各配管のガス漏えい確認
 - 塗装の補修

メンテナンスパックのご案内

メンテナンスパックは、内容に応じて3種類あります。

New PAの耐用年数は10年が基本です。ただし、10年目に弊社指定の分解点検を実施すれば、5年間の延長が可能です。

フルメンテナンスパック (修理保証*付)

定期点検 + 部品交換 + 電池交換 + 修理保証 定期的な点検や部品交換に加え、万一が故障が発生した場合の修理対応費用も含まれたパックです

1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目(延長検討)					12年目	13年目	14年目	15年目	契約終了
設置開始時点検	定	定	定	定	定	定	定	定	定	or	5年延長	分解点検	定	定	定	定			
		電	部	部	部	部	電	部	部				電	部	部	部	電		

※修理保証…対象機器に、New PAの稼働に支障のある故障や不具合が派生した場合、点検及び修理(部品交換を含む)を行います。ただし、外観上の傷等、機器の稼働に支障のない部位の修繕は含みませんので、予めご了承ください。

メンテナンスパック (修理保証なし)

定期点検 + 部品交換 + 電池交換 定期的な点検に加え、各部品の交換を行います。修理保証は含まれておりません。

1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目(延長検討)					12年目	13年目	14年目	15年目	契約終了
設置開始時点検	定	定	定	定	定	定	定	定	定	or	5年延長	分解点検	定	定	定	定			
		電	部	部	部	部	電	部	部				電	部	部	部	電		

※定期点検及び部品交換の内容は、フルメンテナンスパックと同一です。

簡易メンテナンスパック (修理保証なし)

定期点検 + 電池交換 定期的な点検と主にガス漏れ検知器(警報部)の電池交換のみ実施するプランです。

1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目(延長検討)					12年目	13年目	14年目	15年目	契約終了
設置開始時点検	定	定	定	定	定	定	定	定	定	or	5年延長	分解点検	定	定	定	定			
		電		電	部	電		電					電				電		

※5年目には、ガス漏れ検知器(検知部)の交換及び塗装補修を行います。また、10年目の分解点検はフルメンテナンスパック及びメンテナンスパックと同一です。