

感震センサボックス

C2-BOX



< 特長 >

①外部からの衝撃に強い！

ボンベ交換時に作業員が誤って感震センサにシリンダー容器を当てる、台風でものが飛んできて感震センサに当たる等、様々な外部からの衝撃から感震センサを守り、誤作動を防止します。



②屋外設置に最適！

バルク供給化が進み、感震センサを屋外に設置するケースが増えています。感震センサボックスは防水構造ではありませんが、ある程度の雨よけになります。よって、扉部分の防錆、内部部品の劣化に対し効果が期待できます。

③ステンレス製！

ステンレス製のため、防錆性能が優れています。



※感震センサボックス寸法（mm）：横405×奥行245×高さ400

感震センサ(感震部)

感震センサは、地震を感知する「感震部」にあたり、設定加速度以上の地震の揺れが発生するとセンサが作動し、封入ガスを放出させて、ガス遮断弁を閉止させる機器です。電気などの他の動力を必要としません。

設定加速度

C2-250B



200~250ガル
(震度5強相当)

C2-400B



320~400ガル
(震度6強相当)

ガス遮断弁(遮断部)

ガス遮断弁は、感震自動ガス遮断装置の「遮断部」にあたり、地震が発生して感震センサが作動すると、封入ガスが放出され、供給ガスを遮断する機能を有する機器です。

EQシリーズ
(中圧用)



LPガス供給の中圧ラインや、都市ガス供給の中圧B、中間圧ラインに取り付けるタイプです。

EQTシリーズ
(中圧用T字接続)



LPガス供給の分離型自動切替調整器のT字接続管部に取り付けるタイプです。

EQHシリーズ
(高圧用)




LPガス供給の高圧ライン(単段式調整器の前)に取り付けるタイプです。




※ガス遮断作動を発信する「発信機能付圧カスイッチ」付きのガス遮断弁もオプションで準備しております。

設置例 (LPガス供給の例)

バイパス方式



低圧W方式



ガス供給機器のご用命は...

フリーダイヤルFAX 0120-110227

ホームページ <https://www.itokoki.co.jp>

●お問い合わせは



経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

I.T.O.株式会社

本社・工場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号
 滋賀工場 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
 北支店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階
 北海道営業所 〒060-0009 北海道札幌市中央区北9条23丁目2番2号
 北関東営業所 〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町38番地 ひたちなかテクノセンタービルB301
 埼玉営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷1丁目13番地 アライ吉敷1丁目ビル5階
 埼玉営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34
 神奈川営業所 〒252-0314 相模原市南区南台2丁目1番43号 プレステージ相模大野101号室
 名古屋支店 〒451-0042 愛知県名古屋市中区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
 名古屋出張所 〒920-0368 石川県金沢市広岡2丁目13-37 ST金沢ビル301号室
 北海道営業所 〒422-8058 静岡県駿河区中原743-1 サイテックビル1階
 大阪支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
 滋賀出張所 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
 広島支店 〒733-0842 広島市西区井口5丁目23番24号
 岡山営業所 〒700-0974 岡山県岡山市北区今村653-118
 四国営業所 〒790-0966 愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号
 九州営業所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
 南九州出張所 〒892-0847 鹿児島市西千石町11-21 鹿児島MSビル6階
 営業開発部/東京支店 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階
 営業開発部/名古屋支店 〒451-0042 愛知県名古屋市中区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
 営業開発部/大阪支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
 営業開発部/九州営業所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
 海外事業部 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590
 TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045
 TEL 043-201-1500 FAX 043-201-1520
 TEL 011-614-2730 FAX 011-614-2732
 TEL 029-265-8685 FAX 029-265-8687
 TEL 048-657-2123 FAX 048-740-7940
 TEL 022-782-7401 FAX 022-782-7403
 TEL 042-740-8920 FAX 042-740-8923
 TEL 052-386-0125 FAX 052-386-0128
 TEL 076-290-0829 FAX 076-269-7089
 TEL 054-281-5511 FAX 054-281-5512
 TEL 072-985-2521 FAX 072-982-2210
 TEL 0749-55-8272 FAX 0749-55-8273
 TEL 082-278-7556 FAX 082-278-7559
 TEL 086-246-6461 FAX 086-246-6462
 TEL 089-986-8070 FAX 089-986-8071
 TEL 092-513-0020 FAX 092-513-0023
 TEL 099-808-3422 FAX 092-513-0023
 TEL 03-3456-6513 FAX 03-3456-6514
 TEL 052-386-0126 FAX 052-386-0128
 TEL 072-942-0782 FAX 072-982-2210
 TEL 092-513-0021 FAX 092-513-0023
 TEL 072-987-9020 FAX 072-987-9021
 083C-BOX-05-2510-ITO