

簡易組立式

LPガス容器サポーター

特許 第6552211号

転倒し

てんとうむし

LPガス容器の設置安定性を向上させます!!

10kg
容器用
<TM-10>



スライドステー
収納状態

20kg
容器用
<TM-20>

スライドステー
伸長状態



スライドステー

スライドステーを伸ばすと
転倒防止力更にUP!

屋台やイベントでのLPガス使用に!

設置例



キャンプ等アウトドアでのLPガス設置に!

エネルギーと共に歩む、未来へ

 I.T.O 株式会社



MS
CM007
ISO 9001 980R-117
ISO 14001 05ER-554
弊社は、ISO9001 (本社、本社工場、滋賀工場)
ISO14001 (本社、本社工場、滋賀工場) を認証取得しております。

てんとうむし
● 転倒無しの特長 ●

LPガス容器の設置安定性を向上!!

LPガス容器に取り付けることで、容器の設置安定性を向上。衝撃や振動による容器の転倒を起こりにくくします。内蔵のスライドステーを伸ばすことで更に転倒防止力がUPします!

持ち運びが簡単!!

梱包ケースに収容し軽々と持ち運びが可能です!



● 梱包ケースに収容した状態
(写真は20kg容器用(TM-20))



10kg容器用(TM-10)	重さ 9kg
20kg容器用(TM-20)	重さ 10kg



組立が簡単!!

サポートパイプ4本をベースに差し込む



ベースを容器上部から被せる



リングをサポートパイプにはめる


スライドステーを伸ばす




完了!



上面図



側面図



※ 10kg容器用(TM-10)の
全高は310mmとなります。
その他の寸法は同じです。

ガス供給機器のご用命は...

フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <https://www.itokoki.co.jp>

●お問い合わせは

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所
I.T.O株式会社

本社・工場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号
支店 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
支店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階
支店 〒060-0009 北海道札幌市中央区北9条23丁目2番2号
支店 〒312-0005 茨城県ひたなか市新光町38番地 ひたなかテクノセンタービルB301
支店 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地 アライ吉敷1丁目ビル5階
支店 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34
支店 〒252-0314 相模原市南区南台2丁目1番43号 プレステージ相模大野101号室
支店 〒451-0042 愛知県名古屋市中区西区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
支店 〒920-0368 石川県金沢市広岡2丁目13-37 ST金沢ビル301号室
支店 〒422-8058 静岡市駿河区中原743-1 サイトックビル1階
支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
支店 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
支店 〒733-0842 広島市西区井口5丁目23番24号
支店 〒700-0974 岡山県岡山市北区今村653-118
支店 〒790-0966 愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号
支店 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
支店 〒892-0847 鹿児島市西千石町11-21 鹿児島MSビル6階
支店 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階
支店 〒451-0042 愛知県名古屋市中区西区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
支店 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590
TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045
TEL 043-201-1500 FAX 043-201-1520
TEL 011-614-2730 FAX 011-614-2732
TEL 029-265-8685 FAX 029-265-8687
TEL 048-657-2123 FAX 048-740-7940
TEL 022-782-7401 FAX 022-782-7403
TEL 042-740-8920 FAX 042-740-8923
TEL 052-386-0125 FAX 052-386-0128
TEL 076-290-0829 FAX 076-269-7089
TEL 054-281-5511 FAX 054-281-5512
TEL 072-985-2521 FAX 072-982-2210
TEL 0749-55-8272 FAX 0749-55-8273
TEL 082-278-7556 FAX 082-278-7559
TEL 086-246-6461 FAX 086-246-6462
TEL 089-986-8070 FAX 089-986-8071
TEL 092-513-0020 FAX 092-513-0023
TEL 099-808-3422 FAX 092-513-0023
TEL 03-3456-6513 FAX 03-3456-6514
TEL 052-386-0126 FAX 052-386-0128
TEL 072-942-0782 FAX 072-982-2210
TEL 092-513-0021 FAX 092-513-0023
TEL 072-987-9020 FAX 072-987-9021

158C-TM-02-2510-ITO