


弊社では全国にI・T・Oテクノグループを設け、メンテナンス体制を整えております

● I・T・Oテクノグループ ● イトーテック株式会社



I・T・O株式会社

ガス供給機器のご用命は…
フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <https://www.itokoki.co.jp>

●お問い合わせは


本社	〒579-8038	大阪府東大阪市箱殿町10番4号
滋賀工場	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地
関東支店	〒260-0015	千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階
北海道営業所	〒060-0009	北海道札幌市中央区北9条23丁目2番2号
北関東営業所	〒312-0005	茨城県ひたちなか市新光町38番地 ひたちなかテクノセンタービルB301
埼玉営業所	〒330-0843	さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地アライ吉敷1丁目ビル5階
仙台営業所	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34
名古屋営業所	〒252-0314	相模原市南区南台2丁目1番43号 プレスステージ相模大野101号室
神奈川営業所	〒451-0042	愛知県名古屋市中区西区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
北陸出張所	〒920-0368	石川県金沢市広岡2丁目13-37 ST金沢ビル301号室
北海道出張所	〒422-8058	静岡県駿河区中原743-1 サイテックビル1階
大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号
滋賀出張所	〒521-0323	滋賀県米原市村木930番地
広島支店	〒733-0842	広島市西区井口5丁目23番24号
岡山営業所	〒700-0974	岡山県岡山市北区今村653-118
四国営業所	〒790-0966	愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号
九州営業所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
九州出張所	〒892-0847	鹿児島市西千石町11-21 鹿児島MSビル6階
営業開発部/東京支店	〒105-0014	東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階
営業開発部/名古屋支店	〒451-0042	愛知県名古屋市中区西区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
営業開発部/大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号
営業開発部/九州営業所	〒816-0901	福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
海外事業部	〒579-8037	大阪府東大阪市新町8番6号

TEL 072-981-3781	FAX 072-987-6590
TEL 0749-55-1041	FAX 0749-55-1045
TEL 043-201-1500	FAX 043-201-1520
TEL 011-614-2730	FAX 011-614-2732
TEL 029-265-8685	FAX 029-265-8687
TEL 048-657-2123	FAX 048-740-7940
TEL 022-782-7401	FAX 022-782-7403
TEL 042-740-8920	FAX 042-740-8923
TEL 052-386-0125	FAX 052-386-0128
TEL 076-290-0829	FAX 076-269-7089
TEL 054-281-5511	FAX 054-281-5512
TEL 072-985-2521	FAX 072-982-2210
TEL 0749-55-8272	FAX 0749-55-8273
TEL 082-278-7556	FAX 082-278-7559
TEL 086-246-6461	FAX 086-246-6462
TEL 089-986-8070	FAX 089-986-8071
TEL 092-513-0020	FAX 092-513-0023
TEL 099-808-3422	FAX 092-513-0023
TEL 03-3456-6513	FAX 03-3456-6514
TEL 052-386-0126	FAX 052-386-0128
TEL 072-942-0782	FAX 072-982-2210
TEL 092-513-0021	FAX 092-513-0023
TEL 072-987-9020	FAX 072-987-9021

ベーパーライザーご使用のお客様へ

定期メンテナンスで

いつも **安全** ずっと **安心** を!!




電気式



空温式



温水循環式



エネルギーと共に歩む、未来へ

I・T・O株式会社


I・T・Oは
ベーパーライザーメーカーの責務として
末永く継続した安定供給でご使用いただくために、
メンテナンスの重要性をお伝えします。

メンテナンスをしていないと・・・

電熱式ベーパーライザー（VHシリーズ）




ヒーターの腐食



漏えいしたドレン

防錆剤の濃度が維持できていないと、ヒーター等、内部部品が腐食します。中には配管が折れ、ドレンやガスが漏えいしてしまった事例もございます。
定期メンテナンスの中で、消耗部品の交換や防錆剤の投入を行うことが重要です。



温水循環式ベーパーライザー（SMVシリーズ）




SMV本体内部



ダイヤフラムケース内部

長期間メンテナンスを行わず放置していると、内部の部品が劣化し、思わぬ事故や不具合につながる恐れがあります。




空温式ベーパーライザー（SRシリーズ）



気化圧力調整弁の内部における受圧板の劣化およびドレンの滞留



耐久性に優れた空温式においても制御部については定期メンテナンスが必要です。また、特定製造所で使用される場合は、**定期自主検査による浸透探傷試験を実施することが法律で定められています。**



メンテナンスという「予防接種」を!!

ベーパーライザーはガス供給を停止できない大規模設備でのご使用が多く、
万一の事故でお客様が『**社会的責任**』を問われる可能性もございます。

メンテナンスは**必要経費の一部**です。

お客様がいつも安全に、ずーっと安心してご使用いただくために、
ランニングコストの一部とお考えください。

この度、弊社ベーパーライザーをご購入いただいたお客様へ
【**定期メンテナンス**】のご案内をさせていただきます。

契約内容

ベーパーライザーご購入時にメンテナンス契約をいただくと、
基準に基づく2年目・5年目・8年目の分解点検（メンテナンス）を
通常より安価にI・T・Oの期限管理のもとご提供いたします。

蒸発器 定期点検スケジュール

設置		2年		5年		8年		10年	
点検	6ヶ月ごとの定期点検	1年ごとの定期点検	6ヶ月ごとの定期点検	主要部の分解点検	以降、6ヶ月ごとの定期点検と、1年ごとの定期点検を実施してください。	主要部の分解点検	以降、6ヶ月ごとの定期点検と、1年ごとの定期点検を実施してください。	主要部の分解点検	以降、6ヶ月ごとの定期点検と、1年ごとの定期点検を実施してください。
									お取替のご提案

※弊社では全国にI・T・Oテクノグループを設け、メンテナンス体制を整えております。
※ご契約内容詳細は、弊社営業担当にご確認ください。
※6ヶ月ごと、1年ごとの定期点検はお客様自身で実施願います。

ベーパーライザーは、LPガスを液体（ほぼ外気温）から強制的に気化（マイナス20℃程度）
させるため、**温度変化が大きく、過酷な条件下で使用される装置です。**

末永く、継続した安定供給でご使用いただくため、定期的にメンテナンスを実施してください。
弊社では、定期的メンテナンスのサポートとして「メンテナンス契約」をご提案いたします。
ぜひ、ご検討ください。

※ベーパーライザーだけでなく、圧力調整器の定期メンテナンスも重要です。
重ねてご用命ください。